

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

- Внимательно прочитайте и придерживайтесь правил пользования и инструкций.
- Всегда храните данную инструкцию по эксплуатации вместе с аппаратом, также если передаете его другому лицу. Данная инструкция должна использоваться работающими в специфичной отрасли.
- Перед тем как приступить к использованию проверьте, чтобы напряжение электропитания сети соответствовало значению на паспортной табличке аппарата.
- Подключить аппарат только к розетке с током от 10А с надежным заземлением.

ПЕРЕД ТЕМ КАК ПРИСТУПИТЬ К ЛЮБОЙ ОПЕРАЦИИ ПО ЧИСТКЕ ИЛИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ АППАРАТА ВСЕГДА ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫНЬТЕ ВИЛКУ ИЗ РОЗЕТКИ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА ДОЛЖНО СТРОГО СООТВЕТСТВОВАТЬ ЕГО НАЗНАЧЕНИЮ, ЛЮБОЕ ДРУГОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА СЧИТАЕТСЯ НЕПРАВИЛЬНЫМ И, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ОПАСНЫМ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СНИМАЕТ С СЕБЯ ВСЯКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЫЗВАННЫЙ УЩЕРБ.

- Нельзя ни в коем случае переделывать аппараты.
- Для любого ремонта обратитесь исключительно к Veta перепродавцам или в квалифицированные центры технической поддержки.
- Расположите прямо питающий кабель, не используйте его запутанным.
- Никогда не тяните за питающий кабель, чтобы вынуть вилку из розетки.
- Не оставляйте аппарат включенным без присмотра, держать его в недоступных местах для детей и неспособных людей.
- Не включайте аппарат кажущийся неисправными.
- Для ремонта и покупки запасных частей обратитесь исключительно к своему перепродавцу.
- Перед использованием снимите любую возможную защитную пленку.
- Используйте исключительно оригинальные принадлежности и запчасти.
- Не используйте аппараты снаружи или во влажных помещениях.
- Не мочите и не погружайте аппараты в воду или другую жидкость.
- Никогда не покрывайте аппараты - для избежания опасности пожара.
- При выключенном аппарате выньте вилку из розетки.
- Не позволяйте контакта питающего кабеля с аппаратом.
- Для перемещения аппаратов подождите пока охладятся.
- Для оптимальной вентиляции разместите аппараты на минимальное расстояние от стены в 5 см, во всяком случае далеко от возможной струи воды.
- Работайте всегда в безопасных условиях избегая использование аппарата мокрыми руками или ногами или босиком.
- Для безопасности нужно всегда считать, что аппараты с подключенной вилкой находятся под напряжением.
- Для чистки аппаратов (только с вынутой вилкой из розетки и после охлаждения) используйте влажные хорошо выжатые тряпки и соответственные средства для нержавеющей стали - алюминия - лакировки – хромировки корпусов, части в контакте с продуктами можно помыть отдельно руками, водой и моющим средством для посуды (не мойте в посудомоечной машине).
- Не используйте абразивные тряпки, губки или моющие средства на корпусов – для избежания следов или царапин.

ТАК КАК РЕЧЬ ИДЕТ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АППАРАТУРЕ, ТО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО РАБОТАЮЩИМ В СПЕЦИФИЧНОЙ ОТРАСЛИ.

для АППАРАТОВ С УСТРОЙСТВОМ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОСТАНОВКОЙ В СЛУЧАЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ:

В случае прекращения подачи электроэнергии аппарат (снабженный под заказ этим устройством) выключается и остается выключенным пока вручную не восстанавливается следующим образом: 1. повернуть выключатель на 0; 2. подождать примерно одну секунду; 3. снова включить выключатель.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения на аппаратах и их принадлежностях без предварительного уведомления.

Тип аппарата - ШОКОЛАДНИЦА

Аппарат для приготовления и поддержания горячего шоколада или других горячих напитков

Работает при включении светящихся выключателей: нагревательный элемент  двигатель  после наполнения контейнера смесью для приготовления или подогревания и настройки желаемой температуры на термостате (90° для приготовления или 60/70° для подогревания) • не используйте никогда аппарат вхолостую или незаполненным контейнером • контейнер полностью съемный • выключатели включите только после заливания жидкой смеси в правильно смонтированный контейнер с установленными лопатками со штыковым соединением • не наполняйте стакан превышая максимальный назначенный уровень, вырезанной линии на внутренней трубке и, в любом случае, на более чем 3 см до верхней кромки • для приготовления отличного горячего шоколада, залейте смесь какао и молока в контейнер и урегулируйте термостат на 90° до его приготовления (около 30/40 минут) затем снизьте температуру (около 60°) для поддержания • **при окончании работы всегда выключайте выключатели (сначала резистор поскольку лопатка должна вращаться еще на несколько минут, чтобы шоколадная смесь не прилепилась ко дну** • **перед тем как приступить к любой операции по чистке или техобслуживанию обязательно выньте вилку из розетки** • контейнер полностью съемный и его можно снять с аппарата с его содержанием и ставить прямо в холодильник после охлаждения; внимание: перед снятием вынуть лопатку, вращая по часовой стрелке и снять ее с сосуда • промыть съемные части теплой водой и мягким моющим средством.

ВНИМАНИЕ: двигающиеся части; не вставляйте руки в контейнер пока лопатка вращается; подогреваемый аппарат – опасность ожога.

