



HURAKAN

Инструкция

АППАРАТ ДЛЯ ШАУРМЫ

Модель: HKN-GR30



1. Краткое вступление

Спасибо, что приобрели наше профессиональное оборудование. Прежде, чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации оборудования. Помните, что выполняя все указания, изложенные в настоящем Паспорте, Вы тем самым продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травм обслуживающего персонала. Аппарат изготовлен из нержавеющей стали и прост в эксплуатации. В качестве источника тепла выступают ТЭНы. Расстояние между нагревательными элементами и мясом может быть отрегулировано, если размер мяса изменяется: при большом размере необходимо сдвинуть ТЭНы назад. При уменьшении объема, сдвинуть ТЭНы вперед для поддержания постоянной температуры. Аппарат предназначен для эксплуатации в супермаркетах, ресторанах западной кухни, сетей фаст-фуда и других предприятий общественного питания.

Предупреждение

Неправильная установка, настройка, обслуживание или внесение изменений могут нанести материальный ущерб, или вред здоровью. Прочтите руководство по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию внимательно перед установкой или обслуживанием данного оборудования.

Предупреждение: опасность пожара

В помещении, где осуществляется установка, должны отсутствовать горючие и огнеопасные вещества. В том числе швабры, тряпки, смазочные материалы, оберточная бумага и электрические шнуры.

Предупреждение: необходимо заземление

Этот прибор оснащен штекером с тремя контактами для защиты пользователя от поражения электрическим током и должен быть подключен непосредственно к заземленной розетке с тремя контактами. Не вырезать и не удалять контакт заземления от штекера.

2. Спецификация

Модель	Габариты, мм	Напряжение, В	Мощность, кВт	Скорость вращения (об/мин)
HKН-GR30	534x607x960	380	8,1	2,5

3. Для вашей безопасности

3.1 Этот прибор должен быть установлен на ровном месте. Минимальное расстояние до ближайших предметов с правой и левой стороны - 10 см. Исправный выключатель или предохранитель должны быть установлены возле прибора. Они должны быть легко доступны.

3.2 Подключение к электросети должно быть осуществлено в соответствии с требуемым напряжением, устройство должно быть заземлено.

3.3 Эксплуатация данного устройства должна осуществляться при соблюдении всех мер безопасности. В случае неправильного функционирования прибора, необходимо прекратить его использование и обратиться к квалифицированному специалисту для оперативного ремонта.

3.4 Этот аппарат должен быть правильно установлен и настроен перед началом эксплуатации. После тщательного осмотра можно приступать к использованию аппарата.

3.5 Отключите электропитание и позвольте аппарату полностью остыть, прежде, чем осуществить демонтаж.

4. Гарантия

Данное устройство не должно использоваться для других целей, кроме указанных в данном руководстве. В случае использования для иных целей, не обозначенных в этом руководстве и приведших к повреждению устройства, производитель не несет никакой ответственности. Следующие случаи не покрываются гарантией:

- использование в целях, не предусмотренных конструкцией устройства
- неправильная установка или ненадлежащее обслуживание
- эксплуатация оборудования с поврежденными частями

- замена элементов без письменного разрешения агента
- повреждения в результате форс-мажора

5. Эксплуатация

5.1 Мясо или курицу насадите на шампур, установите шампур обратно на основание, затем вставьте верхнюю часть шампура в фиксирующую трубку сверху. Отрегулируйте и зафиксируйте положение ТЭНов.

5.2 Поверните переключатель в нижней части. Мясо на шампуре начнет вращаться.

5.3 Поверните переключатель в правой части нагревательных элементов. Начнется процесс жарки.

5.4 Во время жарки, используйте нож, чтобы срезать жареное мясо.

6. Очистка и обслуживание

6.1 Отключите питание, когда производится очистка. Дождитесь, пока оборудование полностью остынет, чтобы избежать получения ожогов.

6.2 Пользуйтесь влажной тканью, смоченной неагрессивным моющим раствором для чистки устройства после ежедневного использования. Никогда не очищайте нагревательные элементы. Не используйте струю воды, чтобы очистить устройство.

7. Ежедневная проверка

Проверяйте устройство до и после использования. Перед использованием убедитесь, что оборудование установлено устойчиво. Убедитесь, что шнур питания не изношен и не сломан. Во время работы убедитесь, что отсутствует посторонний запах или шум.

