

Panasonic

Model NE-1037-AUTO Quick Start Instructions

This model has two timed programs for easily reheating pre-prepared food, depending on the food item and portion size, choose either 30 sec. or 60 sec. to quickly warm your food.

1. Open the microwave oven door
2. Place your dish inside
3. Close the microwave oven door
4. Press either the 30 sec. or 60 sec. button, the program starts automatically
5. At the end of the program after the beep, open the door and remove your dish

* NOTE: As food item properties and conditions differ, always check that your food is sufficiently heated. If it is necessary to heat longer, repeat the above steps.

Modell NE-1037-AUTO Kurzbedienungsanleitung

Dieses Gerät verfügt über zwei zeitgesteuerte Programme zum einfachen Aufwärmen von vorbereiteten Lebensmitteln. Wählen Sie je nach Lebensmittel und Portionsgröße entweder 30 Sekunden oder 60 Sekunden um ihr Lebensmittel schnell zu erwärmen.

1. Öffnen Sie die Mikrowellentür
2. Stellen Sie Ihr Lebensmittel hinein
3. Schließen Sie die Mikrowellentür
4. Drücken Sie entweder die 30 Sek. oder 60 Sek. Taste, das Programm startet automatisch
5. Öffnen Sie am Ende des Programms nach dem Piepton die Tür und nehmen Sie die Schüssel heraus

* HINWEIS: Da sich die Eigenschaften und Starttemperaturen von Lebensmitteln unterscheiden können, prüfen Sie immer, ob Ihre Lebensmittel ausreichend erhitzt sind. Wenn Sie sie länger erhitzen wollen, wiederholen Sie bitte die obigen Schritte.

Instructions pour un Démarrage Rapides du Model NE-1037-AUTO

Ce modèle présente 2 programmes chronométrés pour réchauffer facilement des plats préparés. En fonction des aliments et de la taille de la portion, programmez 30 ou 60 secondes pour réchauffer rapidement votre plat.

1. Ouvrez la porte de votre four micro-ondes
2. Placez votre assiette à l'intérieur
3. Fermez la porte de votre four micro-ondes
4. Appuyez sur le bouton 30 sec. Ou 60 sec., le programme s'enclenche automatiquement
5. A la fin du programme, ouvrez la porte après le bip et récupérez votre assiette

* NOTE: En raison des différences de conditions et de propriétés des aliments, veuillez à toujours vérifier si votre plat est suffisamment chaud. S'il est nécessaire de réchauffer le plat, répétez les étapes ci-dessus.

Panasonic

Modelo NE-1037-AUTO Guía de Inicio Rápido

Este modelo tiene 2 tipos de programa para poder recalentar fácilmente comida preparada, dependiendo de la porción y del alimento, podrá elegir entre 30 seg. O 60 seg. para poder calentar su comida de manera rápida.

1. Abra la puerta del horno microondas
2. Deposite el plato dentro
3. Cierre la puerta del horno microondas
4. Presionando el botón de 30 seg. o 60 seg., el programa empieza a funcionar de manera automática.
5. Al final del programa después del pitido, abra la puerta y retire el plato depositado.

*NOTA: Como las propiedades y las condiciones de cada alimento varían, siempre compruebe que su comida ha sido suficientemente calentada. Si es necesario calentar por un tiempo superior, repita los pasos anteriormente descritos.

Modello NE-1037-AUTO Istruzioni Rapide

Questo modello dispone di 2 tipologie di programmi per riscaldare facilmente i cibi già pronti, a seconda del prodotto e della porzione, si può scegliere tra 30 sec. o 60 sec. per riscaldare velocemente il cibo.

1. Aprire la porta del forno a microonde
2. Posizionare il piatto all'interno
3. Chiudere la porta del forno a microonde
4. Premere il pulsante 30 sec. o 60 sec., il programma si avvia automaticamente
5. Al termine del programma dopo il segnale acustico, aprire la porta e rimuovere il piatto

* NOTA: Poiché le proprietà e le condizioni degli alimenti sono diverse, controllare sempre che il cibo sia sufficientemente riscaldato. Se è necessario riscaldare più a lungo, ripetere i passaggi precedentemente descritti.

Model NE-1037-AUTO Beknopte bedieningsinstructies

Dit model heeft twee tijdprogramma's voor het gemakkelijk opwarmen van vooraf bereid voedsel, afhankelijk van het voedselproduct en de portiegrootte, kies 30 sec. of 60 sec. om je eten snel op te warmen.

1. Open de deur van de magnetronoven
2. Zet uw gerecht erin
3. Sluit de deur van de magnetronoven
4. Druk op de 30 sec. of 60 sec. knop, het programma start automatisch
5. Aan het einde van het programma na de pieptoon, opent u de deur en haalt u uw gerecht eruit

* OPMERKING: aangezien de eigenschappen en omstandigheden van voedselproducten verschillen, moet u altijd controleren of uw voedsel voldoende verwarmd is. Herhaal de bovenstaande stappen als het nodig is om langer te verwarmen.