



ELECTRONIC LUXOMATIC 55dB

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

CARRETERA DE SANTA COLOMA, S/N
 APARTADO DE CORREOS Nº 18
 17410 SILS-MALLORQUINES (GIRONA) SPAIN T
 +34 972 16 82 82 · F +34 972 85 31 04
 cunill@cunill.com · www.cunill.com



_ 1 Кофе
 _ Сокращение
 времени
 измельчения
 _ Выбор меню

_ 2 Кофе
 _ Увеличение
 времени
 измельчения
 _ Выбор меню

_ Непрерывное
 измельчение
 _ Выбор экрана

_ Хронометр
 _ Доступ к мен

Стартап кофемолке:

Подключите кофемолку к сети и включите его, нажав кнопку включения.

Выбор языка: Чтобы получить доступ к выбору языка нажмите кнопку № 4 два раза. Затем нажмите одновременно кнопки №1 и №2 течение 4 секунд. Нажмите кнопку 3, чтобы отобразить параметры.

(LANGUAGE)(1-BEAT- 1 COFFEE)(2-BEATS-2 COFFEES) (COUNTER)

Чтобы выбрать язык, нажмите кнопки 1 или 2 до тех пор, пока не появится нужный язык. Как только выбрано, оно не нуждается в подтверждении.

_ **1 Кофе:** Нажмите кнопку 1, чтобы получить одну дозу молотого кофе.

_ **2 Кофе:** Нажмите кнопку 2, чтобы получить две дозы молотого кофе.

_ **Непрерывное измельчение:** Чтобы получить настраиваемый дозы молотого кофе, держать нажатой кнопку 3, пока не получите желаемое количество.

_ **Программирование кофе:** Чтобы получить доступ к программированию времени измельчения в течение 1 или 2 кофе, нажмите кнопку № 4 два раза. Затем нажмите одновременно кнопки №1 и №2 течение 4 секунд. Нажмите кнопку 3, чтобы отобразить параметры.

(LANGUAGE)(1-BEAT- 1 COFFEE)(2-BEATS-2 COFFEES) (COUNTER)

Чтобы увеличить или уменьшить время помола, нажмите кнопку 1 (уменьшить) и 2 (увеличить). Как только выбрано, оно не нуждается в подтверждении.

_ **Кофе счетчик:** Чтобы получить доступ к программированию счетчика кофе, нажмите кнопку № 4 два раза. Затем нажмите одновременно кнопки №1 и №2 течение 4 секунд. Нажмите кнопку 3, чтобы отобразить параметры.

(LANGUAGE)(1-BEAT- 1 COFFEE)(2-BEATS-2 COFFEES) (COUNTER)

Посмотреть на экране количество кофе, сделанных. Нажатие кнопки 1 и 2 одновременно счетчик устанавливается в ноль.



Измельчение установки согласно кофемашина

Чтобы сделать идеальный эспрессо: нажмите кнопку 4 в кофемолке с одной руке, удерживая в то же время кнопку для кофе в кофемашине.. Отпустите кнопку 4. После того, как кофе готовят, снова нажмите кнопку 4, чтобы остановить хронометр и увидеть секунд нужно, чтобы сделать один кофе. По приведенной ниже таблицей калибровки будет изменен.



15"-20": (Очень грубый кофе) НЕПРАВИЛЬНО КОФЕ

20"-25":(Тонкое измельчение) ПРАВО КОФЕ

25"-30":(Очень тонкое измельчение): НЕПРАВИЛЬНО КОФЕ



Доза выбор путем размещения держателя на клине для заполнения выбранного молотого кофе.

После заполнения молотого кофе держатель помещается на нижнем конце кофемолке (фитинг *) и ручной пресс используется для получения надлежащего прессования.

* Ручной пресс может быть расположен справа или слева в