

8.3 - Отходы электрических и электронного оборудования



В соответствии со ст. 13 Закона от 25 июля 2005 № 151 «Воплощение Директив 2002/95/CE, 2002/96/CE и 2003/108/CE в отношении снижения уровня опасных веществ, используемых при производстве электрической и электронной аппаратуры, а также об утилизации отходов»

Обозначение перечеркнутого мусорного ящика, имеющееся на аппаратуре или на ее упаковке, указывает, что данная продукция по истечению своего срока назначения, должна утилизироваться отдельно от прочих отходов.


Утилизация данного оборудования по истечению срока службы производится фирмой-изготовителем. Пользователь, желающий освободиться от данного оборудования, должен связаться с производителем и следовать используемой им методике в деле утилизации отслужившего свой срок оборудования.

Правильно выполняемая утилизация неиспользуемого более оборудования, его отправка для повторной переработки материалов и экологически правильной утилизации позволяет избежать отрицательного воздействия на окружающую среду и на здоровье человека и способствует повторному использованию и/или рекуперации материалов, из которых изготовлена данная аппаратура.

**«Центр обслуживания»
официальный дилер**

ГРИЛЬ ДЛЯ ХОТ ДОГОВ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ



Модель GW 5 – GW 7 – GW 9

Введение

- Руководство предназначается для предоставления информации **покупателям** о данном приборе и о его технических характеристиках, а также для ознакомления с инструкцией по эксплуатации и по техническому обслуживанию для того, чтобы гарантировать наилучшее использование прибора и сохранять его работоспособность длительное время.
- Данное руководство предназначено для квалифицированных и опытных лиц, которые хорошо информированы о том, как следует пользоваться прибором и о том, как следует производить периодическое техническое обслуживание.

Содержание

Глава 1 - Информация о машине	стр. 4
1.1 - Меры предосторожности	
1.2 - Предохранительные устройства, установленные на машине	
1.3 - Описание машины	
1.3.1 - общее описание	
1.3.2 - конструктивные особенности	
1.3.3 - составные части машины	
Глава 2 – Технические характеристики	стр. 6
2.1 - Размеры, вес, характеристики	
Глава 3 – Получение машины	стр. 7
3.1 - Отгрузка машины	
3.2 - Проверка упаковки по прибытию	
3.3 - Утилизация упаковки	
Глава 4 – Установка	стр. 8
4.1 - Установка машины	
4.2 - Электрическое подключение	
4.3 - Схема соединений	
4.4 - Проверка работы	
Глава 5 - Использование машины	стр. 10
5.1 - Управление	

Глава 6 - Очистка

6.1 Общие сведения

Перед началом работ по обслуживанию и очистке **обесточьте машину**.

- Оборудование требует очистки не менее одного раза в день.
- Части оборудования, соприкасающиеся с продуктами, требуют более тщательной очистки.
- Не мойте гриль Хот Дог из пульверизатора или под потоками воды.
- Очистку можно производить только когда гриль охладится.

Глава 7 - Обслуживание

7.1 - Общие сведения

Перед началом обслуживания **отключите питающий кабель, чтобы окончательно изолировать машину от системы электроснабжения**.

7.2 - Питающий кабель

Периодически проверяйте состояние кабеля и в случае необходимости замены обращайтесь в сервисную службу.

ВНИМАНИЕ:

В случае неполадок:

- электрических резисторов (ролики не нагреваются);
- редукторный электродвигатель (ролики не вращаются) обращайтесь в сервисную службу.

Глава 8 - СДАЧА В УТИЛЬ

8.1 - ПРИВЕДЕНИЕ В НЕРАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ

Если по каким-либо причинам принимается решение привести машину в нерабочее состояние, следует побеспокоиться о том, чтобы никто не мог воспользоваться ею: **снять и отрезать электрические соединения**.

8.2 - СДАЧА В УТИЛЬ

После приведения в нерабочее состояние, ломтерезка без проблем сдается в утиль. Для правильной сдачи ломтерезки в утиль следует обратиться в компетентную организацию, указав с точностью материалы, из которых изготовлены различные компоненты (см. Гл. 4, пар. 4.1).

4.4 - Проверка работы (см. рис. 7)

Для проверки работы оборудования, поставьте выключатель (1) в положение «А» - ролики начнут поворачиваться, затем поставьте выключатель в положение «В» - ролики останутся. При повороте регулятора (2) по часовой стрелке (если стоять лицом к оборудованию) температура роликов повышается и красный световой индикатор (3) включается, когда регулятор поворачивается из положения «0».

Если индикатор включен, это означает, что резисторы нагреваются.

Глава 5 - Использование машины

5.1 - Управления

Управления находятся на корпусе (см рис. 6)

1. Выключатель
2. Температурный регулятор
3. Световой индикатор резисторов ВКЛ




Рис. 6 – положение управления

5.2 - Запуск машины

Оборудование поставляется с защитной пленкой. Перед началом использования удалите пленку и остатки клея. Не используйте острые предметы, абразивные или легковоспламеняющиеся вещества. Теплоизоляционный материал, используемый в производстве, и остатки смазочного вещества при нагревании дымятся, поэтому перед началом использования прокалите пустой гриль на максимальной мощности в течение 15-20 минут на открытой площади. При загрузке и выгрузке хот догов используйте щипцы во избежание получения ожогов.

5.2 - Запуск машины

Глава 6 – Очистка

6.1 - Общие сведения

Глава 7 – Обслуживание

7.1 - Общие сведения

7.2 - Питающий кабель

стр. 11

стр. 11

Глава 8 - СДАЧА В УТИЛЬ

8.1 - ПРИВЕДЕНИЕ В НЕРАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ

8.2 - СДАЧА В УТИЛЬ

8.3 - Отходы электрических и электронного оборудования

стр. 11

Глава 1 - Информация о машине

1.1 - Меры предосторожности

- К работе с грилем допускается только квалифицированный персонал.
- При смене персонала обеспечьте его обучение.
- Перед очисткой или работами по обслуживанию оборудования, обесточьте его.
- При очистке или обслуживании, принимайте во внимание остаточные риски.
- При очистке или обслуживании машины будьте предельно внимательны.
- Регулярно проверяйте состояние питающего кабеля, изношенный или поломанный кабель чрезвычайно опасен.
- Если машина плохо работает, рекомендуется не использовать её и не пытаться починить самостоятельно, а вызвать механика сервисной службы.
- Используйте машину только для приготовления или подогрева хот догов.
- **Производитель не несет ответственность в следующих случаях:**
 - ⇒ если прибором пользовалось необученное лицо;
 - ⇒ если некоторые части были заменены не фирменными запасными частями;
 - ⇒ если инструкции, указанные в данном руководстве, не выполняются **точно**;
 - ⇒ если поверхность прибора была очищена неправильным средством

1.2 - Предохранительные устройства, установленные на машине

Машина соответствует директивам EN 60335-1 и ЕЕС 89/392; 91/368.

Хотя машина и оснащена механизмами электрической и механической защиты, существуют **ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ**, которые нельзя полностью исключить, они связаны с ожогами или повреждениями рук при размещении и снятии хот догов и при очистке. Они помечены в данном руководстве **ВНИМАНИЕ**

1.3 - Описание машины


1.3.1 - общее описание

При работе с грилем Хот Дог производитель гарантирует:

- минимальное рассеивание тепла, вырабатываемого резисторами;
- максимальную гигиеничность материалов, соприкасающихся с продуктами;
- все части крепкие и надежные;
- легкость в использовании.

4.3 Схема соединений

Рис. 5 – электрическая схема



M	=	Редукторный электродвигатель
Ls	=	Сигнальная лампа
P1-2 S-S P2	=	Контакт непрерывного контроля
Lr	=	Прерыватель электродвигателя
Ls	=	Сигнальная лампа электродвигателя
R	=	Резисторы

Для GW5 №5 170 Вт резисторы

Для GW7 №7 200 Вт резисторы

Глава 4 – Установка

4.1 Установка машины

Место установки машины должно иметь необходимые размеры, указанные в Таблице 1 и должно быть достаточно широким, сухим и устойчивым. Гриль должен размещаться на высоте не ниже 80 см от пола. Комната, в которой устанавливается гриль, должна быть хорошо вентилирована. Установка возле стен разрешена только в случае, если стены жаропрочные. Если нет, то расстояние от стены должно быть не менее 5 см для предотвращения риска возникновения пожара.

4.2 Электрическое подключение

Подключите машину 230 В 50 Гц, с 10 А, $\Delta I=0.03A$ термоманитного выключателя между выключателем и питающей сетью. Убедитесь, что система заземления в полном порядке.

Проверьте, чтобы данные на табличке технических данных (рис. 4) соответствовали данным в сопроводительных документах. Убедитесь, что выключатель и розетка легко доступны при использовании.

Mod.	_____	Watt.	_____
Matr.	_____	A.	_____
Н.р.	_____	Hz.	_____
○	~	Volls.	_____
Anno	_____	Kg.	○

Рис. 4 - табличка технических данных – серийный номер

1.3.2 - конструктивные особенности

Корпус гриля изготовлен из нержавеющей стали 430F. Ролики также изготовлены из нержавеющей стали для обеспечения гигиеничности и устойчивости к коррозии, вызванной кислотами и солями.

1.3.3 - составные части машины





Рис. 1 – Общий вид машины

1. Корпус
2. Термостат
3. Световой индикатор ВКЛ
4. Кнопка включения
5. Ножки
6. Жироборник
7. Ролики

Глава 2 – Технические характеристики

2.1 - Размеры, вес, характеристики

Рис. 2 - Размеры



Модель		GW 5	GW 7	GW 9
Мощность	Вт	850	1400	1650
Напряжение		230В/50Гц	230В/50Гц	230В/50Гц
Ролики	шт	5	7	9
Длина ролика	мм	350	460	460
А x В x С	мм	450x230x170	560x300x170	560x375x180
Вес нетто	кг	5,4	8,2	11

ВНИМАНИЕ: Электрические характеристики оборудования указаны на табличке сбоку, перед подключением прочтите п. 4.2.

Глава 3 – Получение машины

3.1 Отгрузка машины (см. рис. 3)

Гриль Хот Дог уходит со склада аккуратно упакованный, содержимое упаковки:

- a) Картонная коробка + внутренняя защита;
- b) машина.




Рис. 3 - описание машины

3.2 - Проверка упаковки по прибытию

Если на упаковке нет внешних повреждений, то откройте её и проверьте наличие всех материалов, перечисленных выше (см. рис. 3). Если на упаковке есть признаки падения или повреждения, то в течение трех дней с момента доставки, уведомите об этом перевозчика, детально описав причиненные повреждения.

3.3 - Утилизация упаковки

Части упаковки (картон, паллеты, пластиковые ленты) считаются твердым городским мусором и подлежат утилизации в соответствии с местными законами. Если прибор устанавливается в стране, где для уничтожения отходов предусмотрены специальные правила, то упаковка должна быть ликвидирована в соответствии с этими правилами.