

009-ЕУЦЗФ

Конфорка электрическая

Вытяжка

Переключатель кнопочный

A (1:6)

Столешница

Лампа сигнальная

Панель плиты левая

Панель плиты задняя

Ручка таймера

Кронштейн переключателя

Поддон-жироборник

Клеммник плиты

Зажим кабельный

Каркас плиты

Ручка терморегулятора

Стенка духовки левая

Панель плиты правая

Стенка духовки задняя

Крышка духовки

Лючок

Клеммник духовки

Зажим кабельный

B (1:1)

Переключатель поворотный

Утеплитель

Панель приборная плиты

Лампа сигнальная

Камера

Направляющие

Решетка

Дно камеры

Противень

Ручка двери

ТЭН верхний

Лампа духовки

Каркас

ТЭН нижний

Ножка
4 шт.

Стенка духовки правая

Ловитель
4 шт.

Стекло

Дверь

Шарнир двери

Таймер

Терморегулятор

Утеплитель камеры нижний

Панель приборная духовки

Ф2ПДЭ-600

Плита электрическая с
духовкой

Взрыв-схема

Лит. Масса Масштаб

1:12

Лист Листов 1

Гриль - мастер

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Игнатенков		
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Перв. примен.
Справ. №
А
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.