


# Руководство пользователя



МОДЕЛЬ: **TopWave 1800**

Внимательно прочтите инструкцию перед установкой и использованием микроволновой печи.

Впишите в строке ниже СЕРИЙНЫЙ НОМЕР, указанный на паспортной табличке вашей микроволновой печи и сохраните информацию для последующего использования.

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР.



## **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>СОДЕРЖАНИЕ</b> .....	<b>2</b>
<b>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ</b> .....	<b>3</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b> .....	<b>3</b>
<b>ВАЖНЕЙШИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ</b> .....	<b>4</b>
<b>УСТАНОВКА</b> .....	<b>5</b>
<b>РАДИОПОМЕХИ</b> .....	<b>5</b>
<b>ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ</b> .....	<b>5</b>
<b>ПРИНЦИПЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ</b> .....	<b>6</b>
<b>ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ</b> .....	<b>6</b>
<b>ВЫБОР ПОСУДЫ</b> .....	<b>6</b>
<b>СПИСОК ДЕТАЛЕЙ</b> .....	<b>7</b>
<b>ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ</b> .....	<b>9</b>
<b>НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ КОНТРОЛЯ</b> .....	<b>10</b>
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ .....	10
ПОЭТАПНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ .....	11
СОХРАНЕНИЕ ПОЭТАПНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ БЫСТРОГО ЗАПУСКА .....	11
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПКИ X2 .....	12
СЧЁТЧИК ОПЕРАЦИЙ .....	12
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ .....	12
НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ .....	13
ЗАЩИТНАЯ БЛОКИРОВКА .....	13
ВОЗВРАТ ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК .....	13
<b>ЧИСТКА И УХОД</b> .....	<b>13</b>

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

1. Не пытайтесь использовать печь с открытой дверцей: открытая дверца подвергает пользователя воздействию микроволнового излучения. Важно не вскрывать и не повреждать внутренние защитные замки.
2. Не ставьте посторонние предметы между передним краем и дверцей печи, чтобы на уплотнительной поверхности не скапливались грязь или следы чистящих средств.
3. Не используйте повреждённую печь. Особенно важно следить, чтобы дверца плотно закрывалась, а следующие детали не имели повреждений:
  - 1) дверца (погнута),
  - 2) петли и замки (сломаны или разболтаны)
  - 3) уплотнители дверцы.
4. Не допускайте к настройке и ремонту печи лиц без соответствующей технической квалификации.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания:	230~240 В/50 Гц
Расход энергии (микроволновой):	2800 Вт (2 лампы), 1400 Вт (1 лампа)
Номинальная микроволновая выходная мощность:	1800 Вт (2 лампы), 900 Вт (1 лампа)
Рабочая частота:	2450 МГц
Внешние габариты:	405 мм (В) × 490 мм (Ш) × 637 мм (Г)
Размеры жарочной камеры:	224 мм (В) × 374 мм (Ш) × 378 мм (Г)
Объём печи:	30 литров
Контроль равномерного приготовления:	Поворотный диск
Net Weight:	Примерно 34,5 кг

## СВАЖНЕЙШИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с электрическими приборами соблюдайте основные меры предосторожности, а именно:

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Чтобы снизить риск ожога, поражения током, возгорания, вреда здоровью или воздействия микроволнового излучения:

1. Прочтите все инструкции, прежде чем пользоваться устройством.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с инструкцией. Не обрабатывайте устройство едкими веществами и парами. Данная модель печи специально предназначено для подогрева, приготовления и сушки пищевых продуктов. Не предназначено для промышленного или лабораторного использования.
3. Не запускайте печь вхолостую.
4. Не используйте устройство, если его кабель или штепсель повреждены, если оно неисправно, имеет признаки повреждения или его роняли. Для замены повреждённого кабеля питания обращайтесь к производителю, агенту по сервисному обслуживанию или к специалисту аналогичной квалификации во избежание опасности.
5. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Дети могут пользоваться печью без надзора только при условии получения соответствующих указаний, когда ребёнок умеет безопасно пользоваться печью и осознаёт все риски неправильного использования.
6. Чтобы снизить риск возгорания в жарочной камере:
  - a. Разогревая пищу в пластиковой или бумажной таре, следите за печью, чтобы не допустить возгорания;
  - b. Прежде чем класть в печь бумажные или полиэтиленовые пакеты, снимите проволочные зажимы;
  - c. При появлении дыма выключите устройство, отключите от сети и не открывайте дверцу, чтобы пламя не вырвалось наружу;
  - d. Не используйте камеру печи для хранения. Не оставляйте внутри бумажную тару, посуду или продукты, когда печь не используется.
7. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не разогревайте жидкие и другие продукты в герметичной таре, т.к. она может взорваться.
8. Напитки, разогреваемые в печи, после закипания могут разбрызгиваться; будьте осторожны, извлекая посуду с напитком.
9. Не используйте печь для жарки в масле. Горячее масло может повредить детали печи и посуду и даже вызвать ожоги.
10. Не нагревайте в микроволновой печи яйца в скорлупе и целые яйца вкрутую: они могут взорваться даже после выключения нагрева.
11. Продукты с плотной кожурой (картофель, фасоль в стручках, яблоки и каштаны) перед приготовлением наколите.
12. Содержимое бутылочек и баночек с детским питанием перед подачей перемешайте или встряхните и измерьте температуру, чтобы избежать ожога.
13. Во время приготовления посуда может сильно нагреваться за счёт жара, исходящего от продуктов. При необходимости пользуйтесь прихватками.
14. Выбирайте посуду, которая подходит для микроволновой печи.
15. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Обслуживание и ремонт печи могут представлять опасность для неспециалистов, если при этом необходимо снимать панели, предохраняющие от микроволнового излучения.
16. Устройство относится к группе 2 класса В ISM-оборудования. К группе 2 относятся все виды промышленного, научного и медицинского (ISM) оборудования, целенаправленно вырабатывающие радиочастотную энергию и/или использующие её в форме электромагнитного излучения для обработки материалов, а также электроэрозионное оборудование. К классу В относится оборудование, предназначенное для применения в быту и в помещениях, подключённых к низковольтной сети питания, которой оборудованы жилые здания.
17. Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными и психическими возможностями и лицами без соответствующих знаний и опыта, если такие лица находятся под надзором или получили указания по безопасному использованию устройства со стороны лица, ответственного за их безопасность.
18. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.

## УСТАНОВКА

1. Убедитесь, что внутренняя сторона дверцы очищена от всех упаковочных материалов.
2. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Проверьте наличие повреждений, как то: перекошенная или погнутая дверца, повреждённые прокладки дверцы и уплотнительные поверхности, сломанные или разболтанные петли и защёлки дверцы, царапины внутри камеры или на дверце. При наличии повреждений не пользуйтесь печью и обратитесь к специалистам по ремонту.
3. Ставьте микроволновую печь на ровную устойчивую поверхность, способную выдержать её вес вместе с самыми тяжёлыми продуктами, которые могут в ней готовиться.
4. Не ставьте печь рядом с источниками тепла, влаги или высокой влажности, а также рядом с горючими материалами.
5. Для правильной работы печи необходима достаточная вентиляция. Оставьте вокруг печи 20 см свободного пространства сверху, 10 см сзади и по 5 см с боков. Не закрывайте и не загораживайте отверстия на корпусе. Не отвинчивайте ножки.
6. Не используйте печь, если стеклянный диск, роликовое кольцо и вал не установлены на место.
7. Убедитесь, что кабель питания не повреждён, не проходит под дном печи и не соприкасается с раскалёнными или острыми предметами.
8. Доступ к розетке должен быть свободным, чтобы в экстренной ситуации выдернуть кабель.
9. Не используйте печь на открытом воздухе.

## РАДИОПОМЕХИ

Работающая микроволновая печь может создавать помехи для радиоприёмника, телевизора и аналогичного оборудования.

При возникновении помех их можно ослабить или устранить следующими способами:

1. Вымойте дверцу и уплотнительные поверхности печи.
2. Измените положение радио- или телеантенны.
3. Поверните печь другой стороной к приёмнику.
4. Переставьте печь подальше от приёмника.
5. Подключите печь к другой розетке, чтобы печь и приёмник были подключены к разным контурам.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ

Обязательно заземлите устройство. Печь оборудована кабелем питания, в котором есть провод заземления со штепселем заземления. Его нужно подключить к правильно установленной и заземлённой стенной розетке. В случае короткого замыкания заземление снижает риск электротравмы, отводя ток в землю по дополнительному проводу. Рекомендуем предусмотреть отдельный контур только для питания печи. Использование высокого напряжения опасно и может стать причиной пожара или несчастного случая, который может повредить печь.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Неправильное использование штепселя заземления может стать причиной электротравмы.

### Примечания:

1. Если у вас возникли вопросы по поводу заземления или подключения к сети, обратитесь к электрику или специалисту по ремонту.
2. Ни производитель, ни продавец не несут ответственности в случае травм или повреждения печи в результате несоблюдения процедур подключения к электросети.

Провода основного кабеля окрашены в соответствии с цветовым кодом:

Жёлтый и зелёный = ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Синий = НЕЙТРАЛЬ

Коричневый = НАПРЯЖЕНИЕ

## ПРИНЦИПЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

1. Правильно раскладывайте продукты. Толстые куски кладите ближе к краю посуды.
2. Следите за временем приготовления. Выберите самое короткое время и при необходимости продлите. Если передержать блюдо, оно может задымиться или загореться.
3. Накрывайте продукты крышкой. Крышка позволяет избежать брызг и равномерно пропекать продукты.
4. Чтобы такие продукты, как курица или котлеты, пропекались быстрее, переверните их во время готовки. Крупные куски, например ростбиф, переворачивайте не меньше одного раза.

Некоторые блюда, например тефтели, доведя до полуготовности, не только переворачивают, но и сдвигают от центра посуды к краям.

## ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ

Если печь не работает:

1. Убедитесь, что штепсель плотно вставлен в розетку. Если нет, выдерните штепсель, подождите 10 секунд и затем плотно вставьте в розетку.
2. Проверьте, не перегорел ли предохранитель и не замкнут ли прерыватель. Если они исправны, попробуйте подключить к розетке другой прибор.
3. Убедитесь, что панель управления настроена правильно и задано время таймера.

Убедитесь, что дверца надёжно закрыта и активирован защитный замок. В противном случае микроволновое излучение не будет поступать внутрь печи.

ЕСЛИ НИ ОДИН СПОСОБ НЕ ИСПРАВИТ СИТУАЦИЮ, ОБРАТИТЕСЬ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СПЕЦИАЛИСТУ. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОТЛАЖИВАТЬ ИЛИ РЕМОНТИРОВАТЬ ПЕЧЬ.

## ВЫБОР ПОСУДЫ


1. Оптимальный материал для микроволновой печи должен пропускать микроволны, чтобы излучение проходило сквозь контейнер и нагревало продукт.
2. Металл не пропускает микроволны, поэтому не используйте посуду из металла или с металлической кромкой.
3. Не ставьте в микроволновую печь посуду из переработанной бумаги: она может содержать частицы металла, из-за которых может искрить и/или загореться.
4. Круглая или овальная посуда предпочтительнее квадратной или вытянутой, т.к. продукты в уголках чаще пригорают.
5. Чтобы поверхность блюда не пересыхала, можно накрыть её тонкими полосками фольги. Но будьте осторожны: не берите слишком большие куски и следите, чтобы расстояние между фольгой и стенками было не менее 1 дюйма (2,54 см).

В таблице ниже приведены указания по выбору посуды.

Материал посуды	Микроволны
Жаропрочное стекло	Да
Обычное стекло	Нет
Жаропрочная керамика	Да
Пластмасса для микроволновой печи	Да
Пекарская бумага	Да
Металлические противни	Нет
Металлические решётки	Нет
Алюминиевая фольга и контейнеры из фольги	Нет

## СПИСОК ДЕТАЛЕЙ


1. Защитный замок дверцы
2. Смотровое стекло
3. Пол камеры
4. Панель управления
5. Керамическая панель




Керамическая панель съёмная; чтобы установить или снять её, выполните следующие действия:

Установка керамической панели:

1. Отключите питание; не устанавливайте панель в печь, пока она не остынет, чтобы избежать ожогов.




2. Возьмите керамическую панель обеими руками и аккуратно вставьте в пазы, чтобы не повредить. Убедитесь, что панель установлена в пазы направляющей, а не сверху, а предупреждающий символ находится спереди и хорошо различим.




**Надпись на рисунке:**  
Английский Русский  
Warning Предупреждение

3. Убедитесь, что керамическая панель коснулась задней стенки камеры. Если панель установлена неправильно, дверца не закроется.



**Надпись на рисунке:**  
Английский Русский  
Warning Предупреждение

Неправильная установка панели:




**Надпись на рисунке:**  
Английский Русский  
Warning Предупреждение

1. Никогда не устанавливайте панель поверх пазов.

2. Никогда не поворачивайте панель предупреждающим символом назад.


Извлечение керамической панели из камеры:

1. Отключите питание и не извлекайте керамическую панель, пока панель и камера не остынут, чтобы избежать ожогов.




**Надпись на рисунке:**  
Английский Русский  
Warning Предупреждение

2. Осторожно вытяните панель из пазов; не прилагайте лишних усилий и не раскачивайте её, чтобы не повредить.



**Надпись на рисунке:**  
 Английский Русский  
 Warning Предупреждение

3. Держите панель осторожно, т.к. она хрупкая, и уберите её в надёжное место.



**Надпись на рисунке:**  
 Английский Русский  
 Warning Предупреждение

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



**Надписи на рисунке:**

<i>Английский</i>	<i>Русский</i>
PROG	ПРОГРАММА
POWER LEVEL	УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ
SWITCH	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
TIME	ВРЕМЯ
STOP/RESET	СТОП/СБРОС
START	ПУСК

### Дисплей

Показывает время приготовления, мощность, индикаторы и текущее время.

### Кнопки с цифрами

Нажимайте эти кнопки, чтобы задать время приготовления, выбрать программу и т.д.

### X2

Нажмите, чтобы сохранить программу приготовления.



### Программа

Нажмите, чтобы сохранить многоэтапную программу, а также чтобы заблокировать устройство от детей.

## Уровень мощности

Нажмите, чтобы выбрать уровень мощности для готовки.

## Переключатель

Нажмите, чтобы переключаться между режимами одной или двух СВЧ-ламп.

## Время +/-

Нажмите, чтобы настроить время готовки.

## Стоп/Сброс

Нажмите, чтобы остановить или отменить программу приготовления.

## Пуск

Нажмите, чтобы запустить программу приготовления.

# НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ КОНТРОЛЯ

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Приготовление пищи в микроволновой печи позволяет настроить мощность и время приготовления. Прежде всего выберите уровень мощности, нажав кнопку «Уровень мощности» нужное число раз (см. таблицу ниже). Максимальное время готовки – 99 минут 99 секунд.

Предположим, что блюдо готовится 5 минут при уровне мощности 80%.

1. Откройте дверцу, поместите блюдо в печь и закройте дверцу.
2. Нажмите кнопку «Уровень мощности» нужное число раз, пока на экране не появится желаемое значение мощности.

Количество нажатий кнопки «Уровень мощности»	Уровень мощности
Одно	100% (ВЫСОКИЙ)
Два	80% (СРЕДНИЙ)
Три	30% (РАЗМОРОЗКА)

3. С помощью кнопок с цифрами введите время приготовления, пока не увидите нужное значение (5:00).
4. Нажмите кнопку «Пуск», чтобы начать готовку.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Когда время приготовления истечёт, послышится звуковой сигнал, а на дисплее появится цифра 0. Прежде чем снова начинать готовку, нажмите кнопку «Стоп/Сброс», чтобы очистить экран и перезапустить систему.

## **ПОЭТАПНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ**

Некоторые блюда готовятся в несколько этапов или шагов, причём время и уровень мощности могут изменяться. Вручную можно настроить до 3 этапов.

Предположим, вам нужно задать следующую программу:

Этап первый: 5 минут на уровне РАЗМОРОЗКИ;

Этап второй: 3 минуты на ВЫСОКОМ уровне;

Этап третий: 1 минута на СРЕДНЕМ УРОВНЕ.

Порядок действий:

1. Откройте дверцу, поместите блюдо в печь и закройте дверцу.
2. Нажмите кнопку «Уровень мощности» три раза, с помощью кнопок с цифрами введите время приготовления.
3. Нажмите кнопку «Уровень мощности» один раз, с помощью кнопок с цифрами введите время приготовления.
4. Нажмите кнопку «Уровень мощности» два раза, с помощью кнопок с цифрами введите время приготовления.
5. Нажмите кнопку «Пуск», чтобы начать готовку.

## **КЕУ СОХРАНЕНИЕ ПОЭТАПНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ БЫСТРОГО ЗАПУСКА**

Часто используемые программы можно закрепить за кнопками с цифрами: для быстрого запуска достаточно нажать кнопку с цифрой и затем кнопку «Пуск».

Каждая кнопка с цифрой активирует предварительно заданную программу приготовления. Нажав в режиме ожидания любую из 10 кнопок, выберите программу приготовления, затем нажмите кнопку «Пуск», чтобы запустить выбранную программу.

Ниже приведены параметры по умолчанию для каждой из кнопок с цифрами

Кнопка с цифрой/ кнопка памяти	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Заданное время приготовления	:10	:20	:30	:45	1:00	1:30	2:00	2:30	3:00	3:30

Пользователь может в любое время изменить программу, закреплённую за каждой из кнопок с цифрами. Чтобы настроить программу приготовления, которая может содержать до 3 последовательных этапов приготовления при различной мощности, и закрепить её за кнопкой с цифрой, смотрите пример ниже:

Чтобы задать программу приготовления при средней мощности в течение 8 минут и закрепить за кнопкой 5:

1. Откройте дверцу, поместите блюдо в печь и закройте дверцу.
2. Нажмите кнопку «Программа» один раз.
3. Нажмите кнопку с цифрой 5.
4. Нажмите кнопку «Уровень мощности» два раза, чтобы выбрать СРЕДНИЙ уровень.
5. Нажмите кнопки с цифрами 8,0,0.
6. Нажмите кнопку «Программа», чтобы сохранить.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Сохранив программу, вы можете нажать кнопку «Пуск», чтобы начать приготовление, или «Стоп/Сброс», чтобы отменить программу.

Вы можете задать программу из двух или трёх этапов, повторив шаги 4 и 5 один или два раза.

Предположим, вам нужно задать многоэтапную программу и закрепить её за кнопкой 3.

Этап первый: 5 минут на уровне РАЗМОРОЗКИ;

Этап второй: 3 минуты на ВЫСОКОМ уровне;

Этап третий: 1 минута на СРЕДНЕМ УРОВНЕ.

Порядок действий:

1. Откройте дверцу, поместите блюдо в печь и закройте дверцу.
2. Нажмите кнопку «Программа» один раз.
3. Нажмите кнопку с цифрой 3.

4. Нажмите кнопку «Уровень мощности» три раза, с помощью кнопок с цифрами введите время приготовления.
5. Нажмите кнопку «Уровень мощности» один раз, с помощью кнопок с цифрами введите время приготовления.
6. Нажмите кнопку «Уровень мощности» два раза, с помощью кнопок с цифрами введите время приготовления.
7. Нажмите кнопку «Программа», чтобы сохранить.

Примечание:

Если вы хотите, чтобы печь включалась немедленно после нажатия любой кнопки с цифрой вместо кнопки «Пуск», нажмите и удерживайте кнопку «Стоп/Сброс» в течение 5 секунд, пока на дисплее не появится надпись «P L»; теперь не нужно нажимать кнопку «Пуск», достаточно выбрать программу приготовления, нажав любую из кнопок с цифрами.

Если вы хотите отменить функцию автозапуска при выборе программы, снова нажмите и удерживайте кнопку «Стоп/Сброс» в течение 5 секунд, пока на дисплее не появится надпись «P PROG».

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПКИ X2

Функция X2 позволяет закрепить за каждой кнопкой с цифрой несколько программ.

В режиме ожидания нажмите кнопку X2, любую из кнопок с цифрами и кнопку «Пуск», чтобы активировать любую из следующих программ:

Кнопка с цифрой/ кнопка памяти	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Заданное время приготовления	0:20	0:40	1:00	1:30	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00

Функция X2 позволяет сохранять только одноэтапные программы приготовления. Закончив настройку, нажмите кнопку «Стоп/Сброс», чтобы вернуться в режим ожидания. Печь включится, когда вы нажмёте кнопку X2, любую из кнопок с цифрами и кнопку «Пуск».

Например, чтобы, используя функцию X2, сохранить программу приготовления на полной мощности в течение 3 минут за кнопкой 8.

1. Откройте дверцу, поместите блюдо в печь и закройте дверцу.
2. Нажмите кнопку «Программа» один раз.
3. Нажмите кнопку X2 один раз.
4. Нажмите кнопку с цифрой 8.
5. Нажмите кнопку «Уровень мощности» один раз.
6. Нажмите кнопки с цифрами 3,0,0.
7. Нажмите кнопку «Программа», чтобы сохранить.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда программа сохранена, вы можете нажать «ПУСК», чтобы начать приготовление, или вы также можете нажать «Стоп/Сброс» для отмены.

Если вы хотите, чтобы печь включалась немедленно после нажатия любой кнопки с цифрой вместо кнопки «Пуск», нажмите и удерживайте кнопку «Стоп/Сброс» в течение 5 секунд, пока на дисплее не появится надпись «P L»; теперь не нужно нажимать кнопку «Пуск», достаточно выбрать программу приготовления, нажав любую из кнопок с цифрами.

Если вы хотите отменить функцию автозапуска при выборе программы, снова нажмите и удерживайте кнопку «Стоп/Сброс» в течение 5 секунд, пока на дисплее не появится надпись «P PROG».

## СЧЁТЧИК ОПЕРАЦИЙ

Счётчик позволит узнать, сколько раз вы использовали печь. Для этого,

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку «Стоп/Сброс».
2. Нажмите кнопку «Уровень мощности». Цифра на дисплее покажет, сколько раз вы использовали печь.

Эта функция позволяет пользователю анализировать регулярность использования и нагрузку на печь в условиях коммерческого применения.

## ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ



Печь может использовать одну или две СВЧ-лампы. Режим одной лампы позволяет сберечь энергию, а режим двух ламп экономит время приготовления. По умолчанию печь использует режим двух ламп, однако кнопка «Переключатель» позволяет изменить его. Выберите нужный режим, прежде чем настраивать время приготовления.

## **НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ**

Во время готовки вы можете нажать кнопку «+/-», чтобы изменить время приготовления. Каждое нажатие кнопки изменяет время на 20 секунд. Максимальное время, которое можно установить, составляет 1 час 99 секунд. Для заданных программ изменить время кнопкой «+/-» невозможно.

## **ЗАЩИТНАЯ БЛОКИРОВКА**

В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку «Программа» в течение 5 секунд. Печь будет заблокирована. Для снятия блокировки нажмите и удерживайте кнопку «Программа» в течение 5 секунд, чтобы печь вернулась в обычный режим.

## **ВОЗВРАТ ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК**

Если вы хотите вернуть заводские настройки по умолчанию, нажмите и удерживайте кнопку «Пуск», пока на дисплее не появятся цифры «00:00». Затем нажмите одну за другой следующие кнопки: «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», «8», «9», «0», «Уровень мощности», «X2», «Программа», «Переключатель», «+», «-», «Стоп/Сброс» и «Пуск». На дисплее появятся цифры «00:18»; откройте дверцу, закройте её и снова закройте. Послышится звуковой сигнал, означающий, что печь вернулась к заводским настройкам.

## **ЧИСТКА И УХОД**

1. Прежде чем приступать к уходу, выключите печь и выньте штепсель из розетки.
2. Держите внутренние поверхности печи в чистоте. Если на стенках остались следы пищи или брызги жидкости, сотрите их влажной салфеткой. Если печь сильно загрязнена, возьмите мягкое моющее средство. Избегайте спреев и других агрессивных средств: после них могут остаться пятна, потёки, а поверхность дверцы может потускнеть.
3. Наружные стенки протирайте влажной салфеткой. Чтобы не повредить рабочие детали внутри печи, следите, чтобы вода не проникала в вентиляционные отверстия.
4. Регулярно протирайте дверцу, обе стороны смотрового стекла, уплотнители двери и детали вокруг них влажной салфеткой, чтобы убрать потёки и брызги. Не используйте абразивные чистящие средства.
5. Берегите панель управления от воды. Протирайте её мягкой влажной салфеткой. Протирая панель управления, держите дверцу открытой, чтобы печь случайно не включилась.
6. Если внутри или снаружи дверцы скопился конденсат от пара, протрите её мягкой салфеткой. Это происходит, если печь работает в условиях высокой влажности. Это нормально.
7. Время от времени вынимайте стеклянный диск, чтобы вымыть его. Мойте диск в тёплой воде с мыльной пеной или в посудомоечной машине.
8. Регулярно мойте роликочное кольцо и пол камеры, чтобы избежать чрезмерного шума. Просто протрите нижнюю поверхность камеры мягким моющим средством. Роликочное кольцо можно мыть в тёплой воде с мыльной пеной или в посудомоечной машине. Вынув из камеры роликочное кольцо, не забудьте после уборки вернуть его в правильное положение.
9. Чтобы избавиться от неприятных запахов, смешайте стакан воды с соком и кожурой одного лимона в глубокой миске для микроволновой печи и прогрейте 5 минут. Тщательно вымойте поверхность и протрите мягкой салфеткой.
10. Если понадобится заменить лампочку в печи, обратитесь к продавцу.
11. Регулярно мойте печь и очищайте от остатков пищи. Если не поддерживать печь в чистоте, поверхность быстрее изнашивается, что может сократить срок службы устройства и стать причиной опасной ситуации.
12. Не утилизируйте устройство вместе с бытовыми отходами; сдайте его в специализированный муниципальный пункт утилизации.